



Deling.

Vri på rattet for trinnløs deling mellom stativkamera(1) og avstandskamera(2).



Kamera 1 eller 2.

Bare kamera:

Velger hvilket kamera som styres.

Delt kamera- og PC bilde:

Skifter mellom nærkamera og avstandskamera.



Farge eller sort/hvitt.

Trykk opp for farge - ned for sort/hvitt.



Negativ/Positiv. (Bare i sort/hvitt)

Vri knappen til venstre eller høyre for å velge negativt, alternativt positivt bilde i forskjellige kontrasttrinn.